




# Kartuschensätze für Edelstahldruckminderer

Berluto® Armaturen-Gesellschaft mbH  
Rheinisches Amaturenwerk

**100** Jahre  
1920-2020  
made in germany



## Einfache Wartung

Durch die herausnehmbare Kartusche ist eine schnelle und einfache Wartung unserer Edelstahl-Druckminderer der Nennweiten DN 15 bis DN 50 gegeben. Wir empfehlen regelmäßige Wartungsintervalle und beraten Sie gerne dabei. Planen Sie heute noch die Wartung Ihrer Druckminderer und wählen Sie den notwendigen Kartuschensatz aus folgender Übersicht aus.

Nennweite	15	20	25	32	40	50	15	20	25	32	40	50
G	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"

### FKM

### EPDM

DRV 702	097002-0003K	097004-0003K	097006-0003K	097002-0008K	097004-0008K	097006-0008K
DRV 708						
DRV 802						
DRV 808						
DRV 703	--	--	--	097902-0008K	097904-0008K	--
DRV 803						
DRV 724	097202-0003K	097204-0003K	097206-0003K	--	--	--
DRV 725						
DRV 824						
DRV 825						
DRV 750	097402-0003K	097404-0003K	097406-0003K	097402-0008K	097404-0008K	097406-0008K
DRV 850						
DRV 772	097502-0003K	097504-0003K	097506-0003K	097502-0008K	097504-0008K	097506-0008K
DRV 778						
DRV 872						
DRV 878						

### Druckminderer für Dampfanwendungen

Nennweite	15 A	20 A	25 A	32 A	40 A	50 A	15 B	20 B	25 B	32 B	40 B	50 B
G	1/2" A	3/4" A	1" A	1 1/4" A	1 1/2" A	2" A	1/2" B	3/4" B	1" B	1 1/4" B	1 1/2" B	2" B

### Dampf bis 150°C (PTFE/ EPDM)

### Dampf bis 200°C (PTFE/ EPDM/ FEPM)

DRV 730 D	097802-000AK	097804-000AK	097806-000AK	097802-000BK	097804-000BK	097806-000BK
DRV 830 D						
DRV 732 D	097702-000AK	097704-000AK	097706-000AK	097702-000BK	097704-000BK	097706-000BK
DRV 738 D						
DRV 832 D						
DRV 838 D						

## Hochwertige Dichtungen

Hochwertige Dichtungen aus FKM/ EPDM oder für Dampfanwendungen aus FEPM (Aflas)/ EPDM & PTFE sind Bestandteile unserer Kartuschen.


Die Kartusche ist das Steuerorgan unserer Druckminderer und sichert die Dichtigkeit und die Funktionsfähigkeit der Ventile.

## Wartung im eingebauten Zustand des Ventils

Um die Wartung durchzuführen, ist es möglich die alte Kartusche im eingebauten Zustand des Druckminderers zu demontieren und anschließend die neue Kartusche zu montieren.

Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen!

## Explosionsansicht - Druckminderer mit Kartusche



1 | Kartusche  
das Steuerorgan des Druckminderers

2 | Im eingebauten Zustand  
Schnelle Wartung bei eingebautem Ventil

## **Berluto® Armaturen-Gesellschaft mbH**

Tempelsweg 16 • D-47918 Tönisvorst • Deutschland

Tel: +49 - (0)2151 - 7038-0

Fax: +49 - (0)2151 - 7007 63

eMail: [verkauf@berluto.de](mailto:verkauf@berluto.de)

[www.berluto.de](http://www.berluto.de)

© 2021 Berluto Armaturen-Gesellschaft mbH